


SIZE CONVERSION INSTRUCTIONS

DE: Anleitung zur Größenumstellung
NL: Instructies voor maatomzetting
FR: Instructions pour l'ajustement de la taille
IT: Istruzioni per la regolazione della taglia
JP: サイズ変換手順


- UK: To convert a Medium size Disklok to a larger fitment diameter, please follow these simple instructions:
DE: Um einen Disklok der Größe Medium in einen größeren Durchmesser umzuwandeln, folgen Sie dieser einfachen Anleitung:
NL: Om een Medium formaat Disklok om te zetten naar een grotere pasvormdiameter, volgt u deze eenvoudige instructies:
FR: Pour ajuster un Disklok de taille moyenne à un diamètre plus grand, veuillez suivre ces instructions simples:
IT: Per convertire un Disklok di taglia media in un diametro più grande, segua queste semplici istruzioni:
JP: ステアリングの直径が41.5cmを超える車両にdisklokを取り付ける際は、disklok Mサイズをサイズ変換してご使用いただく必要があります。サイズ変換する手順は以下のとおりです。

STEP 1




- UK: Open the Disklok
DE: Öffnen Sie den Disklok
NL: Open de Disklok
FR: Ouvrez le Disklok
IT: Apra il Disklok
JP: Disklok Mサイズを開きます

STEP 2



- UK: Peel off the felt cover (x6)
DE: Entfernen Sie die Filzabdeckung (x6)
NL: Verwijder de vilten bekleding (x6)
FR: Retirez le revêtement en feutre (x6)
IT: Rimuovere il rivestimento in feltro (x6)
JP: フェルトカバーを剥がします (x6)

STEP 3



- UK: Peel off the foam pad (x6)
DE: Ziehen Sie die Schaumstoffunterlage ab (x6)
NL: Trek de schuimrubberen kussens eraf (x6)
FR: Retirez les coussins en mousse (x6)
IT: Staccare il cuscinetto di schiuma (x6)
JP: フォームパッドを剥がします (x6)

- UK: To watch a video demonstration, please scan this QR code or visit www.disklok.com:
DE: Um sich eine Video-Demonstration anzusehen, scannen Sie bitte diesen QR-Code oder besuchen Sie www.disklok.com:
NL: Om een videodemonstratie te bekijken kunt deze QR-code scannen of www.disklok.com bezoeken:
FR: Pour regarder une démonstration vidéo, veuillez scanner ce code QR ou visiter le site www.disklok.com:
IT: Per vedere un video dimostrativo, scansioni questo codice QR o visiti il sito www.disklok.com:
JP: 解説動画を見るには、このQRコードをスキャンするか、www.disklok.com にアクセスしてください。

